

ege PLANUM FORTE

MONTERINGSVEJLEDNING

Anvendelsesområde

Planum Forte er en 5 mm LVT belægning til montering i fixeringslim. Der er dog undtagelser, hvor Planum Forte skal monteres i en permanent vinylim. Fixeringslimning må ikke anvendes i rum med gulvvarme, i områder med direkte sollys og i rum med kraftig rullende trafik. I områder som disse skal Planum Forte monteres i permanent vinylim.

Før montering

Pakkerne placeres i rummet minimum 24 timer før installation i stakke med max. 5 i hver og placeret med afstand i mellem hver stak. Pakkerne skal være beskyttet mod direkte sol, varme fra radiatorer og kulde fra ventilatorer med henblik på at sikre den korrekte konditionering. Rumtemperaturen skal ligge på 18°C - 22°C i forbindelse med akklimatisering, montering og minimum 72 timer efter installationen er færdiggjort.

Kontrollér at fliser og stave er fejlfri før montering.

Gulvet

Skal være helt plant, fast og rent uden olie og fedtpletter. Rester af gammel spartelmasse, lim og maling fjernes. Enhver fejl og ujævnhed i undergulvet samt løse korn bliver synlig efter monteringen. Gulvvarme skal være lukket og afkølet fra montering til 2 dage efter. Fugtigheden i undergulvet må ikke overstige 85% efter RF metoden.

Lokalet

Gulv- og rumtemperatur 18°C - 22°C.

Luftfugtighed max 65% RF.

Ikke direkte sollys på belægning og gulve under og indtil 2 dage efter montering.

Ikke egnet til montering udendørs op i uopvarmede rum.

Generel vejledning

Støvsug grundigt. Tegn en line på gulvet vinkelret på indgangen. Uden klæbning udlægges et antal enheder langs linjen og ud til siderne, så udgangspunktet midt i rummet kan placeres nøjagtigt. Beregn 2-3 cm for tilskæring af skævheder langs væggene. Vurder ud fra udlægget, om det endelige resultat bliver symmetrisk. Tromles med 45 kg tromle efter montering. Rekvirer venligst datablad med teknisk information hos limleverandøren.

Montering med fixeringslim

Fixeringslimen, som skal være godkendt til vinyl, påføres undergulvet med rulle der udlægger 120-150 gram/m². Når limen er transparent er den klar til nedlægning af fliser/stave. Langs vægge og i døråbninger udlægges 15 cm vinylim, så de yderste fliser/stave har permanent vedhæftning til undergulvet.

Montering med permanent vinyllim

Limet skal være godkendt til LVT.

Sugende underlag = sen vådlimning

Ikke sugende underlag = hæftlimning

Limforbrug 3-4 m² per liter. Spørgsmål: Følg limleverandørens anvisninger.

Limtyper

Fixeringslime

Ardex AF 830 (også godkendt til ege tæppefliser)

Bostik Fixtac Plus (også godkendt til ege tæppefliser)

Elastacol 036

Stauf CT Fix (også godkendt til ege tæppefliser)

Uzin 2100

Permanente vinyllime

Ardex AF 180

Bostik Startac Power

Casco Proff Extra

Casco Proff

Elastacol 020

Stauf D 20

Stauf D 50

Uzin KE2000

Uzin KE66